
















Märkning för korrekt hantering av köksredskap och utrustning

För säker och korrekt hantering av köksutrustning finns det lagkrav på att det ska finnas information på redskapen. Märkningen måste vara "väl synlig, tydligt läsbar och outplånlig". Informationen finns vanligtvis på ytterförpackningen. Här hittar du beskrivningar för de vanligaste märkningarna.



VÄSTERÅS STAD

| MÄRKNING | BESKRIVNING |
|---|--|
|  | Glas och gaffelsymbolen visar att produkten är säker för kontakt med livsmedel. Produkter med märkningen är endast säkra om de används till det de är avsedda för. Det är en EU-förordning som styr hur märkningen får användas. |
|  | Dessa symboler betyder att produkten är lämplig för rengöring i diskmaskin. Det finns ingen standardiserad märkning vilket gör att märkningens utseende kan skilja sig åt mellan olika produkter. |
|  | Denna symbol står för "diskmaskinsäker". Det finns endast på produkter som har testats enligt DIN-standarder. Siffran ovanför vattenstrålarna visar det maximala antalet sköljcykler som produkten klarar utan att ta skada. |
|  | Dessa symboler informerar om vilka minimi- och maxtemperaturer dina köksredskap kan utsättas för. Symbolerna kan variera beroende på tillverkare. |
|  | Denna symbol visar hur köldbärandig en produkt är, vilket visar vid vilken minimitemperatur produkten kan användas. |
|  | Dessa symboler visar hur värmebeständig en produkt är, upp till vilka maximala temperaturer du kan använda köksredskapen. Ibland visar symbolerna också hur länge ett objekt kan vara i kontakt med den heta stekpannan. |
|  | Föremål med snöflingasymbolen är frysresistenta och frostbeständiga. Köksredskap med en snöflingasymbol kan förvaras i kylan eller frysen. Men symbolen säger inget om minimitemperaturen. |
|  | Föremål med dessa symboler kan användas i mikrovågsugn. Maximal temperatur och uppvärmningsperiod anges inte. |
|  | Dessa symboler visar att föremålet lämpar sig för användning i ugn. |
|  | Föremål med denna symbol får inte värmas utan innehåll i ugnen. |
|  | Föremål med denna symbol måste placeras på ett galler i ugnen. |
|  | Denna överkorsade ugnssymbol visar att föremålet inte får placeras på en varm kokplatta. |
|  | Dessa symboler visar om ett köksredskap är lämpligt för kontakt med sura livsmedel. |
|  | Denna symbol visar att föremålet ska diskas med diskmedel före första användningen. |
|  | Föremål med denna symbol har en känslig yta. Knivar bör inte användas eftersom de kan skada ytan och till exempel göra att beläggningen lossnar. |